

VYVÍJEČ PRO DEFECTOSKOPICKOU SADU (REINKE WEISS)



Vyvíječ pro hledání trhlin v kovových materiálech.

Návod na použití sady v podrobnostech o tomto výrobku. Každý sprej ze sady pro hledání trhlin se prodává samostatně.

Objednací číslo: Diffu_WEISS

Výrobce: Technotrenn Trennmittel GmbH

192,00 Kč
158,46 Kč bez DPH



Kompletní popis:

Vyvíječ pro hledání trhlin v kovových materiálech. Každý sprej ze sady pro hledání trhlin se prodává samostatně.

Návod k použití:

1. Kontrolovaný povrch pečlivě očistit čističem REINKE GRÜN (zelená) a nechat uschnout
2. Nastříkat pronikající červenou barvu REINKE ROT a nechat 5-30 minut působit. Přebytkovou barvu opláchnout nebo setřít pomocí tkaniny navlhčené v REINKE GRÜN a nechat uschnout.
3. Nanést vyvíječ REINKE WEISS a nechat 5-30minut zaschnout.
4. Povrch zkontrolovat na výskyt případných chyb. Poté je povrch vhodné očistit a ošetřit pomocí vhodného antikorozního prostředku.

Nové balení tohoto spreje - funkce stejná, jen oproti fotografii se liší potisk obalu!!

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 01.09.2026